



Rohr-Positionierplatte

Exzenter Bördelwerkzeug-Set



- Beugen Sie Leckagen vor und stellen Sie die optimale Bördelverbindung her – ganz einfach mit der Rohrpositionierungsplatte. Diese sorgt dafür, dass sich das Rohr in der richtigen Position befindet
- Transportkoffer

Größen O.D.	Artikel-Nr.
7 Größen: 3/16" 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	JAV-1024
7 Größen: 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 mm	JAV-1185

Bördelgrößen-Matrize

Erkennen Sie den Rohrdurchmesser auf einen Blick.

Beschreibung	Artikel-Nr.
Bördelgrößen-Matrize	JAV-1022

