German

# IL-425R

**PRODUKTMERKMALE**

- 425 Lumen weiße COB-LED, 6500 K
- Sekundäre weiße SMD-LED mit 150 Lumen auf der Rückseite, 6500 K
- Zusätzliche Taschenlampe oben – 80-Lumen-SMD-LED, 6500 K
- Ultraleichtes, kompaktes Taschenformat
- 180˚ vertikal klappbarer Kopf
- Super robuste Aluminium- und Nylonkonstruktion
- Nützlicher Taschenclip
- Superstarker Magnetfuß
- IK07 stoßfest – 2 m sturzsicher
- Hochwertiger 1100-mAh-Li-Ionen-Akku
- Nützliche 3-Farben-LED-Batteriestandsanzeige (leuchtet nur 10 Sekunden lang)
- 3x Warnblinken bei schwacher Batterie – erinnert an das Aufladen
- Schnelles 1A-USB-C-Laden – 3 Stunden Ladezeit
- 1 m hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

**BATTERIE** – 3,7 V 1100 mAh Li-Ionen-Akku
**GEWICHT** – 105g
**ABMESSUNGEN** – gefaltet 147 x 33,5 x 21 mm
ausgefahren 279 x 33,5 x 21 mm

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

SCHALTERFOLGE: Obere Taschenlampe > Hauptflutlicht-LED > Hintere SMD-LED > Aus
*[Wenn es länger als 5 Sekunden in einem beliebigen Modus belassen wird, wird es beim nächsten Drücken ausgeschaltet]*

**HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!**

- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -10 ˚C oder über 40 ˚C).
- LEDs können beim Einschalten warm/heiß werden; Berühren Sie das Gerät NICHT und legen Sie es NIEMALS mit der Vorderseite nach unten darauf ab – es besteht Brandgefahr! Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, legen Sie es NICHT mit der Vorderseite nach unten ab, da die LED und die Linse eine Weile heiß/warm bleiben können.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Seien Sie beim Laden vorsichtig, überprüfen Sie die Ladeleistung der von Ihnen verwendeten Ladequelle und überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Ladeleistung, da sonst der Akku beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.
- Nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht der Akku seine volle Leistung.
- Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Laden Sie Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf. Wenn der Akku entfernt werden kann, wird dies empfohlen, um eine Entladung des Akkus und das Risiko eines Auslaufens des Akkus zu vermeiden.
- Schützen Sie Lithiumbatterien stets vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit in die Augen gelangt.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

| **ANSI FL1 Standard** | | | |
|---|---|---|---|
| **Obere Taschenlampe** | 80 Lumen | 22 M | 6.5 H |
| **Hauptflutlicht** | 425 Lumen | 31 M | 3 H |
| **Hinten SMD-LED** | 150 Lumen | 11 M | 5 H |

**AUFLADEN**

1. Verwenden Sie nur ein 5-V-USB-C-Ladekabel (max. 1 A).
2. Heben Sie die Ladeanschlussabdeckung an der Seite der Leuchte an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in eine USB-Ladequelle (überschreiten Sie nicht den Ladeeingang von 5V-1A, sonst kann es zu Schäden kommen. Bitte verwenden Sie keine “Schnellladegeräte”, da dies den Akku überladen kann).
5. Grünes Blinken zeigt den Ladevorgang an, durchgehendes grünes Blinken zeigt den vollständigen Ladevorgang an.
6. Ladezeit: 3 Stunden
7. Stellen Sie sicher, dass die Ladeanschlussabdeckung wieder befestigt ist.

BLINKENDER BATTERIEWARNUNG - Wenn die Batteriespannung auf etwa 5 % abfällt, blinkt die Lampe dreimal, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass der Akku bald aufgeladen werden muss.

(DIESES PRODUKT KANN WÄHREND DES AUFLADENS NICHT VERWENDET WERDEN)

**Garantie erlischt, wenn es nicht mit dem angegebenen Kabel und der maximalen Ladeaufnahme verwendet wird**

**LADEANZEIGE**

Grünes Blinken = Laden

Durchgehend grün = vollständig aufgeladen

**BATTERIESTANDANZEIGE**

HINWEIS: Die Batterieanzeige leuchtet beim ersten Einschalten der Lampe nur 10 Sekunden lang auf.

Grün = 65% - 100%

Orange = 30% - 65%

Rot = 5% - 30%

Roter Blitz = weniger als 5 %

- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung fällt nicht unter die Garantie.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts das Ladekabel. Mit einem trockenen oder leicht feuchten, sauberen, fusselfreien Tuch und bei Bedarf einem milden Reinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.
- Dieses Produkt hat die Schutzart IP20. Von Wasser fernhalten. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Für dieses Produkt gilt eine 1-jährige Standardgarantie (oder eine Verlängerung auf 2 Jahre nach der Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) gegen Herstellungsfehler und -mängel. Sie deckt nicht den normalen Verschleiß, Änderungen, Unfallschäden oder mangelhafte Wartung ab. Die Standardgarantie von Unilite deckt keine Einwegbatterien ab, die ausgelaufen sind, oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel, die wiederaufladbare Batterien beschädigen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über eine autorisierte Elektrogeräte-Entsorgungsstelle oder über die örtliche Abfallentsorgungsstelle erfolgen.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung wieder oder recyceln Sie sie verantwortungsvoll.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für spätere Besitzer auf.