



PRODUKTMERKMALE

- Leistungsstarke 550 Lumen 5,7 W weiße 6500 K COB-LED
- Drücken und halten Sie den Turbo-Modus mit zusätzlichen roten Modi
- Ultrarobuste Konstruktion aus Nylon und Polycarbonat
- Superkompakte und leichte Größe
- 160° drehbarer Ständer mit starkem Magnet
- Smart Memory – merkt sich den zuletzt verwendeten Modus
- Im Dunkeln leuchtender Streifen um die LED herum
- Wird mit Karabiner und praktischer Aufbewahrungstasche geliefert
- IPX6 wasserdicht
- Leistungsstarker 3,7 V 1200 mAh Li-Polymer-Akku
- Nützliche Akkustand- und Ladeanzeigen
- 1A USB-C-Aufladung – schnelle Ladezeit von 1,5 Stunden
- 30 cm langes USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

BATTERIE - 3,7 V 1200 mAh Li-Polymer-Akku

GEWICHT - 74g

ABMESSUNGEN - 54 x 28 x 60 mm

BEDIENUNGSANLEITUNG

LINKER KNOPF

WEISSMODI: Hoch > Mittel > Niedrig > Aus

Für den Turbo-Modus gedrückt halten, der Akku hält beim Drücken und Halten insgesamt 1 Stunde.

RECHTE KNOPF

ROTE MODI: Hoch > Blitz > Aus

Intelligentes Gedächtnis: - Wenn es in einem beliebigen Modus länger als 5 Sekunden eingeschaltet bleibt, wird es beim nächsten Drücken ausgeschaltet. Wenn Sie anschließend ON drücken, kehren Sie zum zuletzt verwendeten Modus zurück.

HINWEISE & WICHTIGE INFORMATIONEN!

- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Betreiben Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturbedingungen (unter -20 °C oder über 60 °C).
- LEDs können beim Einschalten warm/heiß werden; Berühren Sie das Gerät NICHT und legen Sie es NIEMALS mit der Vorderseite nach unten darauf ab – es besteht Brandgefahr! Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, legen Sie es NICHT mit der Vorderseite nach unten ab, da die LED/Linse noch eine Weile heiß/warm bleibt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.
- Seien Sie beim Laden vorsichtig, überprüfen Sie die Ladeleistung der von Ihnen verwendeten Ladequelle und überschreiten Sie NICHT die angegebene maximale Ladeleistung, da sonst der Akku beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.
- Nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht der Akku seine volle Leistung.
- Um den Akku in optimalem Zustand zu halten, sollte er alle 3-6 Monate aufgeladen werden, insbesondere wenn er über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Laden Sie Akkus vor der Lagerung immer vollständig auf. Wenn der Akku entfernt werden kann, wird dies empfohlen, um eine Entladung des Akkus und das Risiko eines Auslaufens des Akkus zu vermeiden.
- Schützen Sie Lithiumbatterien stets vor Hitze, starker Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit – Explosionsgefahr!
- Wenn eine Batterie beschädigt ist, kann Flüssigkeit austreten. Vermeiden Sie Kontakt, da dies zu Hautreizungen und/oder Verbrennungen führen kann. Bei Hautkontakt gründlich mit Wasser abspülen. Bei anhaltender Reizung ärztlichen Rat einholen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Lithiumbatterieflüssigkeit in die Augen gelangt.
- Kinder unter 12 Jahren sollten das Produkt nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

ANSI FL1 Standard



Modus	Lumen	Reichweite	Runtime
Weiß - TURBO	550 Lumen	29 M	1 H*
Weiß - Hoch	375 Lumen	24 M	3 H
Weiß - Mittel	120 Lumen	13 M	6 H
Weiß - Niedrig	45 Lumen	6 M	15 H
Rot - Hoch	30 Lumen	--	15.5 H
Rot - Blinkend	30 Lumen	--	28 H

AUFLADEN

1. Verwenden Sie nur ein 5-V-USB-C-Ladekabel (max. 1 A).
2. Heben Sie die Ladeanschlussabdeckung oben am Gerät an.
3. Stecken Sie das USB-C-Ende des Kabels in den Ladeanschluss.
4. Stecken Sie das USB-A-Ende des Kabels in eine USB-Ladequelle (überschreiten Sie nicht den Ladeeingang von 5V-1A, sonst kann es zu Schäden kommen. Bitte verwenden Sie keine "Schnellladegeräte", da dies den Akku überladen kann).
5. 4 x blaue LEDs auf der Rückseite des Geräts blinken, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchten alle LEDs konstant.
6. Ladezeit: 1,5 Stunden
7. Stellen Sie sicher, dass die Ladeanschlussabdeckung wieder befestigt ist.

Garantie erlischt, wenn es nicht mit dem angegebenen Kabel und der maximalen Ladeaufnahme verwendet wird



- Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu modifizieren. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und kann gefährlich sein. Eine unsachgemäße Verwendung oder Änderung fällt nicht unter die Garantie.
- Achten Sie darauf, dass die Linsen nicht mit harten/scharfen Gegenständen in Kontakt kommen, da Beschädigungen/Kratzer an den Linsen die Lichtleistung beeinträchtigen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen.
- Trennen Sie vor der Reinigung des Produkts das Ladekabel. Mit einem trockenen oder leicht feuchten, sauberen, fusselfreien Tuch und bei Bedarf einem milden Reinigungsmittel reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Scheuermittel oder Lösungsmittel enthalten.
- Dieses Produkt ist wasserbeständig gemäß IPX6 – NICHT EINTAUCHEN. Wenn das Produkt übermäßiger Feuchtigkeit/Wasser ausgesetzt wurde, erlischt möglicherweise die Garantie.
- Für dieses Produkt gilt eine Standardgarantie von 1 Jahr (oder eine Verlängerung auf 2 Jahre nach Online-Registrierung unter WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) gegen Herstellungsfehler und -mängel. Normaler Verschleiß, Veränderungen, Unfallschäden oder mangelhafte Wartung sind nicht abgedeckt. Die Garantien von Unilite decken nicht das Auslaufen von Einwegbatterien oder die Verwendung falscher Ladegeräte und Kabel ab, die wiederaufladbare Batterien beschädigen können.
- Entsorgen Sie dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll. Die Entsorgung muss über eine autorisierte Elektrogeräte-Entsorgungsstelle oder über die örtliche Abfallentsorgungsstelle erfolgen.
- Bitte verwenden Sie die Verpackung wieder oder recyceln Sie sie verantwortungsvoll.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen oder für spätere Besitzer auf.