

Vorsicht !!!!!


Klemme 2 ist ausschliesslich für die Kommunikation zwischen Innen- und Aussengerät vorgesehen.

Niemals 230 V Spannung anlegen!!

Keine externe Geräte anschliessen, z.B. Kondensatpumpen.
Das zerstört die Geräteelektronik.


Auf korrekte Verkabelung achten!
Klemme 2 als Anschluss für die Gerätekommunikation nutzen!

Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Schrauben fest anziehen, Sitz prüfen. Auf die richtige Erdung achten.
Gleiche Erdung für Innen- und Aussengerät verwenden.
Zugentlastung und Klemmenabdeckung müssen korrekt angebracht sein.



Empfohlene Absicherung 16 Ampere


 KRONE		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	19.08.2020	
Uhrzeit:		
	Mono-Inverter Split-System Konsolgeräte GEH-K6-I / Inverter GEH-K6-0 BiFlow	



KRONE		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	19.08.2020	
Uhrzeit:		
Mono-Inverter Split-System Konsolgeräte GEH-K6-I/Inverter GEH-K6-0 GEH-12-K6-I BiFlow		

! WARNING

Please don't touch any terminal when the machine is running, stopping or has been powered off for less than 30 minutes to prevent the risk of electric shock !



KRONE

	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	19.08.2020	
Uhrzeit:		
	Mono-Inverter Split-System Konsolgeräte GEH-K6-I/Inverter GEH-K6-0 GEH-12-K6-0 BiFlow	